

# Instant™

## VORTEX™ SLIM AIR FRYER



### Getting Started Guide

- 1 Important safeguards
- 7 Warranty

# Welcome to your new Instant™ Vortex™ Slim Air Fryer

Welcome to the world of Instant Chefs at home. We're excited to get you started on your Instant Brands culinary journey!

We hope you fall in love with your Instant Air Fryer, and enjoy it in your kitchen for years to come.



## Scan to Get Started!

To make your cooking experience with Instant as easy as possible, we have created 4 simple steps with how-to videos to guide you. Scan the QR code and follow the steps to become an Instant Chef in no time!  
[www.instantbrands.co.uk/get-started](http://www.instantbrands.co.uk/get-started)



Download the **Instant Brands® Connect app** to access 1000+ recipe ideas.



Visit the **Instant Brands UK YouTube channel** for how-to videos and recipe inspiration.



Connect with the **Instant Pot UK Facebook Community**, and be inspired with cooking tips, tricks and recipes from this active group of Instant chefs!

## Product specifications

| Model     | Volume     | Wattage         | Power                | Weight | Dimensions                    |
|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------|-------------------------------|
| AFB6102SS | 5.7 Litres | 1450-1700 watts | 220-240V~<br>50-60Hz | 5.4 kg | cm: 45.2 L x 25.9 W<br>x 30 H |

## **⚠ WARNING**

### Safety Instructions

At Instant™, we want you to feel comfortable using our products. This Instant Vortex™ Slim was designed with you and your safety in mind.

**Read all instructions before using and only use this appliance as directed. Failure to follow these Important Safeguards may result in personal injury and/or property damage and will void your warranty.**

*When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons.*

## **⚠ IMPORTANT SAFEGUARDS**

---

### READ ALL INSTRUCTIONS

#### Placement

**DO** place the appliance on a countertop only. Always operate the appliance on a stable, non-combustible, level surface.

**DO NOT** place the appliance on or close to a hot gas or electric burner, or a heated oven.

**DO NOT** use the appliance near water or flame.

**DO NOT** use outdoors. Keep out of direct sunlight.

**DO NOT** place on anything that may block the vents on the appliance.

**DO** make sure all parts are dry and free of food debris before use.

## **⚠ WARNING**

### **General Use**

**DO NOT** touch the appliance's hot surfaces, or any accessories during or immediately after cooking because they will be hot.

**DO** use the appliance's handles and knobs.

**DO** use oven mitts when removing accessories.

**DO** place hot accessories on a heat-resistant surface or cooking plate.

**DO NOT** cover the air frying basket or any part of the appliance with foil. This will cause the oven to overheat.

**DO NOT** move the appliance while it is in use.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

**DO NOT** use the appliance for anything other than household use. It is not intended for commercial use.

**DO NOT** leave the appliance unattended while in use.

**DO NOT** use the appliance for more than 60 minutes in a 2-hour period.

### **Air Frying Cautions**

When the air fryer is in operation, hot air is released through the air vents. Keep your hands and face at a safe distance from the air vents and take extreme caution when removing hot accessories from the appliance. Failure to do so may result in injury or property damage.

While cooking, the internal temperature of the appliance reaches several hundred degrees. To avoid personal injury, never place unprotected hands inside the appliance until it has cooled to room temperature.

## **⚠ WARNING**

**DO NOT** use a ceramic-coated or stoneware pot for air frying.

**DO NOT** block the vents on the air fryer. Leave at least 13 cm of space around the air fryer when in use.

**DO NOT** place the appliance on a hot stove.

**DO NOT** operate the appliance on or near combustible materials such as tablecloths and curtains.

**DO NOT** cover the air vents while the air fryer is in operation. Doing so will prevent even cooking and may cause damage to the appliance.

**DO NOT** overfill the air fryer. Overfilling may cause food to contact the heating element, which may result in fire, property damage, and/or personal injury.

**DO NOT** pour oil into the cooking container. If needed, spray food lightly with non-stick cooking spray. Using cooking oil could result in personal injury and/or property damage.

**DO** use caution with cooking containers made of materials other than metal or glass. Failure to do so may result in fire, personal injury, and/or property damage.

Should the unit emit black smoke during use, press **Cancel** and unplug the appliance immediately. Wait for smoking to stop before opening the door/basket, then clean thoroughly. For further information refer to 'Troubleshooting' in the User Manual.

**DO** use extreme caution when moving the appliance containing oils or other hot liquids.

**DO** use extreme caution when removing the tray or disposing of hot grease.

**DO NOT** use this appliance for deep frying foods.

## **⚠ WARNING**

### **Accessories**

**DO** use only accessories or attachments authorized by Instant Brands Inc. The use of parts, accessories or attachments not recommended by the manufacturer may cause a risk of electric shock or other personal injury, fire, and/or property damage.

**DO NOT** use the included accessories in a microwave, toaster oven, convection or conventional oven, or on a ceramic cooktop, electric coil, gas range or outdoor grill.

### **Care and Storage**

**DO** let the appliance cool to room temperature before cleaning or storage.

**DO NOT** store any materials in the appliance when not in use.

**DO NOT** place any combustible materials in the appliance, such as paper, cardboard, plastic, Styrofoam or wood.

**DO NOT** clean the appliance with metal scouring pads or steel wool.

Pieces can break off and touch the electrical parts, causing a risk of shock, burns or injury.

### **Power Cord**

A short power-supply cord is provided to reduce the hazards resulting from grabbing, entanglement and tripping. This appliance has a 3-prong earthed plug. To reduce the risk of electric shock:

**ONLY** plug the power cord into an earthed electrical outlet.

**DO NOT** remove EARTH.

**DO NOT** let the power cord hang over edges of tables or counters, or touch hot surfaces or open flame, including the stovetop.

**DO NOT** use below-counter power outlets.

**DO NOT** use with extension cords, power converters or adapters, timer switches or separate remote-control systems.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

## **⚠ WARNING**

### **Electrical Cautions**

The appliance contains electrical components that are an electrical shock hazard. Failure to follow these instructions may result in electric shock and/or death.

To avoid electrical shock:

To disconnect, select **Cancel**, then remove plug from power source. Always unplug when not in use, as well as before adding or removing parts or accessories, and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.

**DO** allow unit to cool before adding or removing parts or accessories.

**DO** regularly inspect the appliance and power cord.

**DO NOT** operate the appliance if the power cord or plug is damaged, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. For assistance, contact Customer Care by email at **UKSupport@instantbrands.com** (if located in the UK) or **EUSupport@instantbrands.com** (if located in the EU).

**DO NOT** attempt to dislodge food while the appliance is plugged into an electrical outlet, as this may cause electric shock, burns or other personal injury, and/or property damage.

**DO NOT** attempt to repair, replace or modify components of the appliance, as this may cause electric shock, fire or injury, and will void the warranty.

**DO NOT** tamper with any of the safety mechanisms, as this may result in personal injury and/or property damage.

**DO NOT** immerse power cord, plug or the appliance in water or other liquid.

**DO NOT** rinse the appliance under tap.

**DO NOT** use the appliance in electrical systems other than 220-240 V ~ 50-60 Hz.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

# WARRANTY

---

Instant Brands (EMEA) Limited, Instant Brands (Ireland) Limited, and Instant Brands LLC (collectively the “Company”) warrant this appliance to be free from defects in workmanship and material, under normal household use, for a period of one (1) year from the date of original purchase. This Limited Warranty extends only to the original purchaser and use of the appliance in the UK and EU and must be purchased by an authorised distributor of Instant Brands. This warranty does not cover appliance use outside of the UK and EU.

Proof of original purchase date and, if requested, return of your appliance is required to obtain service under this Limited Warranty. Provided that this appliance is operated and maintained in accordance with the written instructions included with the appliance (which are also available at [instantbrands.co.uk](http://instantbrands.co.uk)), the Company will, at its sole discretion, either: (i) repair defects in materials and workmanship; or (ii) replace the appliance. In the event the appliance is replaced, the Limited Warranty on the replacement appliance will expire 12 months from the date of original consumer purchase (UK only).

The Company is not responsible for shipping costs for warranty service.

## Limitation and Exclusions

Any modification or attempted modification to your appliance may interfere with the safe operation of the appliance and may result in serious injury and damage. Any modification or attempted modification to your appliance or any part thereof will void the warranty, unless such modification(s) or alteration(s) were expressly authorised by the Company.

This warranty does not cover (1) normal wear and tear; (2) damage resulting from negligent, unreasonable or misuse of the appliance, improper assembly or disassembly, use contrary to the operating instructions, failure to provide reasonable and necessary maintenance, Acts of God (such as fire, flood, hurricanes and tornadoes), or repair or alteration by anyone, unless expressly directed and authorised by the Company; and (3) repairs where your appliance is used for other than normal household use and in a manner contrary to published user or operator instructions.

To the extent permitted by applicable law, the liability of the Company, if any, for any allegedly defective appliance or part shall be limited to repair or replacement of the appliance or part thereof, and shall not exceed the purchase price of a comparable replacement appliance. Except as expressly provided herein and to the extent permitted by law, (1) the Company makes no warranties, conditions or representations, express or implied, usage, custom of trade or otherwise with respect to the appliance or parts covered by this warranty and (2) the Company shall not be responsible or liable for indirect, incidental or consequential damages arising out of or in connection with the use or performance of the appliance or damages with respect to any economic loss, loss of property, loss of revenues or profits, loss of enjoyment or use, costs of removal, installation or other consequential damages of any nature or kind.

You may have rights and remedies under applicable laws, which are in addition to any right or remedy which may be available under this limited warranty.



## WARRANTY

---

Please visit [instantbrands.co.uk/product-registration/](https://instantbrands.co.uk/product-registration/) to register your appliance. You will be asked to provide your name, your email address, the store name, date of purchase, model number and serial number (both of which are found on the appliance). This registration will enable us to keep you up-to-date with product developments and recipes, and contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering, you acknowledge that you have read and understood the instructions for use and warnings accompanying the appliance.

### Warranty Service

To obtain warranty service, please contact our Customer Care Department by creating a support ticket online at [Instantbrands.co.uk/support/](https://instantbrands.co.uk/support/). If we are unable to resolve the problem, you may be asked to send your appliance to the Service Department for quality inspection. Instant Brands is not responsible for shipping costs related to warranty service. When returning your appliance, please include your name, mailing address, email address, phone number, and proof of the original purchase date as well as a description of the problem you are encountering with the appliance.

#### Within the UK

Instant Brands (EMEA) Limited,  
1 Christchurch Way,  
Woking, Surrey,  
GU21 6JG, UK.

Email: [UKSupport@instantbrands.com](mailto:UKSupport@instantbrands.com)

Telephone: +44 (0) 3331 230051

#### Within the EU

Instant Brands (Ireland) Limited,  
Suite 6, Rineanna House,  
Shannon Free Zone, Shannon,  
Co Clare, Ireland, V14 CA36.

Email: [EUSupport@instantbrands.com](mailto:EUSupport@instantbrands.com)

Telephone: +44 (0) 3331 230051

This warranty was last updated on 1 September 2019 for all products sold from [1 November 2019]. If your product comes with our older warranty version, your warranty will continue to be honoured.

### Recycling

This appliance complies with the WEEE Directive 2012/19/EU on the disposal of electrical and electronic equipment (WEEE). This appliance complies with the European directive for electromagnetic compatibility (EMC) 2014/30/EU and its revisions, as well as Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU and its revisions. This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the UK and EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable re-use of material sources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact Customer Care for further recycling and WEEE information.



**Get the full User Manual**

[instantbrands.co.uk/product-manuals](https://instantbrands.co.uk/product-manuals)



**Cooking Timetable**

Instant Brands® Connect app



**Recipes**

[instantbrands.co.uk/recipes/](https://instantbrands.co.uk/recipes/)



**Replacement parts and accessories**

[instantbrands.co.uk/product-category/instant/](https://instantbrands.co.uk/product-category/instant/)

**Contact Customer Care**

[Instantbrands.co.uk/support/](https://instantbrands.co.uk/support/)  
[UKSupport@instantbrands.com](mailto:UKSupport@instantbrands.com)  
[EUSupport@instantbrands.com](mailto:EUSupport@instantbrands.com)

**Instant Brands (EMEA) Limited**

1 Christchurch Way, Woking,  
Surrey, GU21 6JG, UK

**Instant Brands (Ireland) Limited**

Suite 6, Rineanna House,  
Shannon Free Zone, Shannon,  
Co Clare, Ireland, V14 CA36

Instant Brands and Instant Pot are registered  
trademarks of Instant Brands Holdings Inc.

© 2023 Instant Brands LLC

# Instant™

## VORTEX™ SLIM FRITEUSE À AIR



### Guide de démarrage

- 1 Précautions essentielles
- 8 Garantie

# Voici votre nouvelle friteuse à air Instant™ Vortex™ Slim

Vous allez plonger dans l'univers des chefs Instant depuis votre cuisine. Nous avons hâte de commencer avec vous l'aventure culinaire Instant Brands !

Nous espérons que votre friteuse à air Instant comblera toutes vos attentes pendant de nombreuses années.



## Scannez pour commencer !

Pour rendre votre expérience culinaire avec Instant aussi facile que possible, nous avons créé quatre étapes simples, accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider. Scannez le code QR et suivez les étapes pour devenir un chef Instant en un tour de main.

[www.instantbrands.co.uk/get-started](http://www.instantbrands.co.uk/get-started)



Téléchargez l'**application Instant Brands® Connect** pour accéder à plus de 1 000 idées de recettes.



Consultez la chaîne YouTube Instant Brands UK pour visionner des vidéos explicatives et trouver l'inspiration.



Rejoignez la **communauté Facebook Instant Pot UK** et trouvez l'inspiration grâce aux conseils, astuces et recettes de cuisine partagés par ce groupe de chefs Instant passionnés !

## Spécifications du produit

| Modèle    | Volume     | Puissance en watts | Puissance            | Poids  | Dimensions                  |
|-----------|------------|--------------------|----------------------|--------|-----------------------------|
| AFB6102SS | 5,7 litres | 1450-1700 watts    | 220-240V~<br>50-60Hz | 5,4 kg | cm : 45,2 L x 25,9 l x 30 H |

### **⚠ AVERTISSEMENT**

#### **Consignes de sécurité**

Chez Instant™, nous voulons que vous vous sentiez à l'aise avec nos produits. Cette friteuse à air Instant Vortex™ Slim a été pensée pour vous et votre sécurité.

**Lisez toutes les instructions avant de commencer et veillez à les respecter. Si vous n'appliquez pas ces consignes de sécurité, essentielles, vous vous exposez à des risques de blessures et/ou de dommages matériels, et la garantie sera annulée.**

*Suivez toujours des principes de sécurité de base lorsque vous utilisez des appareils électriques afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures.*

## **⚠ PRÉCAUTIONS ESSENTIELLES**

### LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

#### **Positionnement**

**POSEZ** l'appareil sur un plan de travail uniquement. Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable, de niveau et non combustible.

**Ne placez PAS** l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz/ électrique ou d'un four chaud.

**N'utilisez PAS** l'appareil à proximité d'eau ou d'une flamme.

**N'utilisez PAS** l'appareil en extérieur. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.

**Ne placez PAS** l'appareil sur quoi que ce soit qui puisse obstruer les aérations.

**VÉRIFIEZ** que toutes les pièces sont sèches et exemptes de résidus avant l'utilisation.

## **⚠ AVERTISSEMENT**

### **Usage général**

**Ne touchez PAS** les surfaces chaudes de l'appareil ou les accessoires pendant ou immédiatement après la cuisson, car vous risquez de vous brûler.

**UTILISEZ** les poignées de l'appareil.

**PORTEZ** des gants de cuisine pour retirer les accessoires.

**POSEZ** les accessoires chauds sur une surface résistante à la chaleur ou une plaque de cuisson.

**Ne couvrez PAS** le panier à friture sans huile, ni aucune autre partie de l'appareil, avec de l'aluminium. L'appareil surchaufferait.

**Ne déplacez PAS** l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans, par des individus aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, et par des individus manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et comprennent les risques relatifs à cette utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Cet appareil ne doit pas être nettoyé et entretenu par des enfants sans surveillance.

**N'utilisez PAS** cet appareil dans un but autre que domestique. Il n'est pas destiné à un usage commercial.

**Ne laissez PAS** l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

**N'utilisez PAS** l'appareil plus de 60 minutes dans une période de 2 heures.

### **Précautions concernant la friture sans huile**

Lorsque la friteuse à air fonctionne, elle libère de l'air chaud par les orifices d'aération. N'approchez pas le visage et les mains des orifices d'aération et faites très attention lorsque vous retirez des accessoires brûlants de l'appareil. Dans le cas contraire, vous vous exposeriez à des blessures ou des dommages matériels.

## **⚠ AVERTISSEMENT**

Lors de la cuisson, la température interne de l'appareil atteint plusieurs centaines de degrés. Afin d'éviter toute blessure, ne mettez pas les mains sans protection dans l'appareil tant qu'il n'est pas revenu à température ambiante.

**N'utilisez PAS** un récipient en grès ou à revêtement céramique pour la friture sans huile.

**N'obstruez PAS** les aérations de la friteuse à air. Laissez un espace d'au moins 13 cm autour de la friteuse à air pendant l'utilisation.

**Ne posez PAS** l'appareil sur une cuisinière chaude.

**N'utilisez PAS** l'appareil sur des matériaux combustibles, ou à proximité, par exemple une nappe ou des rideaux.

**Ne couvrez PAS** les orifices d'aération lorsque la friteuse à air fonctionne. Cela nuit à l'homogénéité de la cuisson et pourrait endommager l'appareil.

**Ne remplissez PAS** excessivement la friteuse à air. Si vous la remplissez trop, les ingrédients risquent de toucher l'élément chauffant et de provoquer un incendie, des dommages matériels et/ou des blessures.

**Ne versez PAS** d'huile dans le compartiment de cuisson. Si nécessaire, vaporisez légèrement les ingrédients avec un spray de cuisson antiadhésif. Si vous utilisez de l'huile de cuisson, vous risquez des blessures et/ou des dommages matériels.

Faites preuve de **VIGILANCE** lorsque vous utilisez des récipients de cuisson fabriqués dans des matériaux autres que du métal ou du verre. Dans le cas contraire, vous vous exposeriez à un incendie, des blessures et/ou des dommages matériels.

Si l'appareil émet une fumée noire pendant l'utilisation, appuyez sur **Cancel** (Annuler) et débranchez-le immédiatement. Attendez qu'il ne dégage plus de fumée avant d'ouvrir la porte/le panier, puis nettoyez-le soigneusement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Dépannage » du manuel de l'utilisateur.

## **⚠️ AVERTISSEMENT**

**Faites preuve d'une GRANDE PRUDENCE** lorsque vous déplacez l'appareil alors qu'il contient de l'huile ou d'autres liquides très chauds.

**Faites preuve d'une GRANDE PRUDENCE** lorsque vous retirez le plateau ou jetez de la graisse chaude.

**N'utilisez PAS** cet appareil pour une friture classique à l'huile.

### **Accessoires**

**UTILISEZ** uniquement des accessoires agréés par Instant Brands Inc. L'utilisation de pièces ou d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner des risques de choc électrique, de blessure, d'incendie et/ou de dommages matériels.

**N'utilisez PAS** les accessoires inclus dans un four à micro-ondes, un toaster, un four à convection ou traditionnel, ou sur une plaque de cuisson en céramique, une bobine électrique, une gazinière ou un barbecue.

### **Entretien et stockage**

**LAISSEZ** l'appareil refroidir à température ambiante avant de le nettoyer ou de le ranger.

**Ne stockez PAS** de matériaux dans l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

**Ne placez AUCUN** matériau combustible dans l'appareil, par exemple du papier, du carton, du plastique, du polystyrène ou du bois.

**Ne nettoyez PAS** l'appareil avec une éponge métallique ou de la paille de fer.

Des morceaux pourraient se détacher et toucher les composants électriques, provoquant un risque de choc électrique, de brûlures ou autres blessures.



## **⚠ AVERTISSEMENT**

### **Cordon d'alimentation**

L'appareil est équipé d'un cordon d'alimentation court pour réduire les risques de s'y accrocher/s'y emmêler et de trébucher dessus. Cet appareil est équipé d'une prise de terre à trois broches. Afin de réduire les risques de choc électrique :

branchez **UNIQUEMENT** le cordon d'alimentation sur une prise secteur mise à la terre.

Ne retirez **PAS LA MISE À LA TERRE**.

Ne laissez **PAS** le cordon d'alimentation pendre au bord d'une table ou d'un plan de travail, ni toucher des surfaces chaudes ou une flamme nue, y compris une cuisinière.

N'utilisez **PAS** de prises d'alimentation situées sous le plan de travail.

N'utilisez **PAS** de rallonges, de convertisseurs ou d'adaptateurs d'alimentation, de minuteries ou de systèmes de contrôle à distance indépendants.

Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant technique ou une autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

### **Précautions électriques**

L'appareil contient des composants électriques présentant un risque de choc électrique. Si vous ne respectez pas ces instructions, vous vous exposez à un choc électrique et/ou à des blessures mortelles.

Pour éviter tout choc électrique :

Déconnectez l'appareil en sélectionnant **Cancel (Annuler)**, puis retirez la fiche de la source d'alimentation. Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant d'installer ou de retirer des pièces ou des accessoires, ainsi qu'avant le nettoyage. Pour débrancher l'appareil, empoignez la fiche et retirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.

**LAISSER** l'appareil refroidir avant d'installer ou de retirer des pièces ou des accessoires.

## **⚠ AVERTISSEMENT**

**INSPECTEZ** régulièrement l'appareil et le cordon d'alimentation.

**N'utilisez PAS** l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, ou après un dysfonctionnement ou une chute/des dommages de l'appareil. Si vous avez besoin d'aide, contactez le service client par e-mail à l'adresse UKSupport@instantbrands.com (si vous résidez au Royaume-Uni) ou EUSupport@instantbrands.com (si vous résidez dans l'UE).

**Ne tentez PAS** de retirer des aliments coincés lorsque l'appareil est branché sur une prise électrique, car vous vous exposeriez à un risque de choc électrique, de brûlures ou autres blessures, et/ou de dommages matériels.

**Ne tentez PAS** de réparer, de remplacer ou de modifier des composants de l'appareil, car vous vous exposeriez à un risque de choc électrique, d'incendie ou de blessures, et cela annulerait la garantie.

**Ne modifiez AUCUN** des mécanismes de sécurité, car cela pourrait entraîner des blessures et/ou des dommages matériels.

**Ne plongez PAS** le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

**Ne rincez PAS** l'appareil au robinet.

**N'utilisez PAS** l'appareil sur des systèmes électriques autres que 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz.

# CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

# GARANTIE

---

## Garantie limitée

Instant Brands (Ireland) Limited et Instant Brands Inc. (collectivement « l'Entreprise ») garantissent cet appareil contre tout défaut de pièces ou de main-d'oeuvre, dans le cadre d'un usage domestique normal, pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initial. Cette garantie limitée concerne uniquement l'acheteur initial et l'utilisation de l'appareil au sein de l'UE. Cette garantie ne couvre pas l'utilisation de l'appareil en dehors de l'UE.

Pour faire valoir cette garantie limitée, vous devrez fournir une preuve de la date de l'achat initial et, à la demande, retourner votre appareil. Sous réserve que cet appareil ait été utilisé et entretenu conformément aux instructions écrites fournies avec l'appareil (qui sont également disponibles sur [instantbrands.co.uk](http://instantbrands.co.uk)), l'Entreprise s'engage, à son entière discrétion, à : (i) réparer les vices de fabrication (pièces et main d'oeuvre) ; ou (ii) remplacer l'appareil. En cas de remplacement de l'appareil, la garantie limitée de l'appareil de remplacement expirera 12 mois après la date de l'achat initial.

L'Entreprise n'est pas responsable des frais d'expédition résultant du service de garantie.

## Limitation et Exclusions

Toute modification ou tentative de modification de votre appareil risque de nuire à l'utilisation sécurisée de l'appareil et d'entraîner des blessures ou dommages matériels graves. Toute modification ou tentative de modification de votre appareil ou d'une partie quelconque annulera la garantie, à moins que ces modifications ou altérations aient été approuvées expressément par l'Entreprise.

Cette garantie ne couvre pas (1) l'usure normale, (2) les dommages résultant d'une utilisation négligente, déraisonnable ou abusive de l'appareil, d'un montage ou démontage inadéquat, d'une utilisation contraire aux instructions d'utilisation, d'un manque d'entretien raisonnable et nécessaire, de catastrophes naturelles (comme les incendies, inondations, ouragans et tornades), ou d'une réparation ou altération réalisée par toute personne, sauf instructions et autorisation expresses de l'Entreprise ; et (3) les réparations effectuées sur votre appareil en raison d'une utilisation contraire aux instructions d'utilisation publiées et à une fin autre que l'usage domestique normal.

Dans la limite autorisée par la loi, la responsabilité éventuelle de l'Entreprise vis-à-vis de tout appareil ou pièce supposé(e) défectueux(-euse) sera limitée à la réparation ou au remplacement de l'appareil ou de la pièce, et ne dépassera pas le prix d'achat d'un appareil comparable. Sauf disposition contraire expresse aux présentes et dans la limite autorisée par la loi, (1) l'Entreprise n'offre aucune garantie, condition ou déclaration, expresse ou implicite, qu'elle découle ou non de l'usage ou de la pratique commerciale, par rapport à l'appareil ou aux pièces couvertes par cette garantie, et (2) l'Entreprise ne saurait être tenue responsable de tout dommage indirect, accessoire ou consécutif, découlant de ou lié à l'utilisation ou au fonctionnement de l'appareil, ni de tout dommage lié à une quelconque perte économique, perte de propriété, perte de revenus, perte de profits, perte de jouissance ou perte d'usage, ni de tous les frais d'enlèvement ou d'installation, ni de tous les autres dommages consécutifs, de quelque nature qu'ils soient. Aux termes de la législation en vigueur, vous pouvez disposer de droits et de recours supplémentaires à ceux que vous octroie cette garantie limitée.

## GARANTIE

---

Allez sur le site [instantbrands.co.uk/product-registration/](http://instantbrands.co.uk/product-registration/) pour enregistrer votre appareil. Vous devrez indiquer votre nom, votre adresse électronique, le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle et le numéro de série (tous deux indiqués sur l'appareil). Cet enregistrement nous permettra de vous informer régulièrement du développement des produits, de vous proposer des recettes et de vous contacter dans le cas peu probable de la publication d'une notification relative à la sécurité du produit. En vous enregistrant, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions d'utilisation et les avertissements qui accompagnent l'appareil.

### Warranty Service

Pour faire appel au service de garantie, veuillez contacter notre service client en créant un ticket de demande d'assistance en ligne à l'adresse [Instantbrands.co.uk/support/](http://Instantbrands.co.uk/support/). Si nous ne parvenons pas à résoudre le problème, nous pouvons vous demander d'envoyer votre appareil au service après-vente pour un contrôle qualité. Instant Brands n'est pas responsable des coûts d'expédition associés au service de garantie. Lorsque vous nous renvoyez votre appareil, veuillez à inclure votre nom, votre adresse postale, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone et une preuve de la date d'achat initial, ainsi qu'une description du problème rencontré avec l'appareil.

Instant Brands (Ireland) Limited,  
Suite 6, Rineanna House,  
Shannon Free Zone,  
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36.  
Email: [EUSupport@instantbrands.com](mailto:EUSupport@instantbrands.com)  
Telephone: +44 (0) 3331 230051

Cette garantie a été mise à jour le 1er septembre 2019 pour tous les produits vendus à compter du [1er novembre 2019]. Si votre produit est assorti d'une version plus ancienne de la garantie, celle-ci continuera d'être honorée.

### Recyclage

Cet appareil est conforme à la Directive n° 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil est conforme à la Directive n° 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique (CEM), telle que modifiée, et à la Directive n° 2014/35/UE relative à la basse tension, telle que modifiée. Ce marquage indique que, au sein de l'UE, ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les autres ordures ménagères. Pour éviter l'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement et à la santé humaine, veuillez le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des matières premières. Veuillez utiliser les services de retour et de collecte pour retourner votre appareil usagé ou contacter le Service Client pour tout complément d'information sur le recyclage et la DEEE.



**Obtenir le manuel de l'utilisateur complet**

[instantbrands.co.uk/product-manuals](https://instantbrands.co.uk/product-manuals)



**Tableau de cuisson**

Application Instant Brands® Connect



**Recettes**

[instantbrands.co.uk/recipes/](https://instantbrands.co.uk/recipes/)



**Pièces et accessoires de rechange**

[instantbrands.co.uk/product-category/instant/](https://instantbrands.co.uk/product-category/instant/)

**Contacter le service client**

[Instantbrands.co.uk/support/](https://Instantbrands.co.uk/support/)  
[UKSupport@instantbrands.com](mailto:UKSupport@instantbrands.com)  
[EUSupport@instantbrands.com](mailto:EUSupport@instantbrands.com)

**Instant Brands (EMEA) Limited**

1 Christchurch Way, Woking,  
Surrey, GU21 6JG,  
Royaume-Uni

**Instant Brands (Ireland) Limited**

Suite 6, Rineanna House,  
Shannon Free Zone, Shannon,  
Co Clare, Irlande, V14 CA36

Instant Brands et Instant Pot sont des marques  
déposées d'Instant Brands Holdings Inc.

© 2023 Instant Brands LLC

# Instant™

## VORTEX™ SLIM HEIßLUFTFRITTEUSE



### Kurzanleitung

- 1 Wichtige Sicherheitsvorkehrungen
- 7 Garantie

# Herzlich willkommen zu Ihrer neuen Instant™ Vortex™ Slim Heißluftfritteuse

Herzlich willkommen in der Welt von Instant Chefs bei Ihnen zu Hause. Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrem kulinarischen Weg in die Welt von Instant Brands zu unterstützen!

Wir hoffen, dass Sie sich in Ihren Instant Air Fryer verlieben und mit ihm in den kommenden Jahren in Ihrer Küche viel Freude haben werden.



## Scannen und loslegen!

Um Ihr Kocherlebnis mit Instant so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir für Sie 4 einfache Schritte mit Anleitungsvideos zusammengestellt. Scannen Sie den QR-Code und folgen Sie den Schritten, um im Handumdrehen ein Instant-Chef zu werden!

[www.instantbrands.co.uk/get-started](http://www.instantbrands.co.uk/get-started)



Laden Sie die **Instant Brands® Connect App** herunter, um auf über 1000 Rezeptideen zuzugreifen.



Besuchen Sie für Anleitungsvideos und Rezeptinspirationen den **YouTube-Kanal von Instant Brands UK.**



Schließen Sie sich der **Instant Pot Facebook-Community** an, und lassen Sie sich von dieser aktiven Gruppe von Instant-Köchen mit Kochtipps, Tricks und Rezepten inspirieren!

## Produktspezifikationen

| Modell    | Füllvermögen | Leistungsaufnahme | Leistung                 | Gewicht | Abmessungen                   |
|-----------|--------------|-------------------|--------------------------|---------|-------------------------------|
| AFB6102SS | 5,7 Liter    | 1450-1700 Watt    | 220-240 V~<br>~ 50-60 Hz | 5,4 kg  | cm: 45,2 L x<br>25,9 B x 30 H |

### **WARNUNG**

#### **Sicherheitshinweise**

Wir von Instant™ möchten, dass Sie sich beim Gebrauch unserer Produkte wohlfühlen. Bei der Entwicklung der Instant Vortex™ Slim standen Sie und Ihre Sicherheit im Mittelpunkt.

**Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen durch und verwenden Sie dieses Gerät vorschriftsgemäß. Bei dieser wichtigen Sicherheitshinweise kann es zu Verletzungen und/oder Sachschäden kommen und Ihre Garantie wird ungültig.**

*Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern.*

## **WICHTIG SICHERHEITSVORKEHRUNGEN**

---

### LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN

#### **Aufstellen**

Das Gerät nur auf eine Arbeitsplatte stellen. Betreiben Sie das Gerät immer auf einer stabilen, nicht brennbaren, ebenen Fläche.

Das Gerät **NICHT** auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds oder eines beheizten Ofens stellen.

Das Gerät **NICHT** in der Nähe von Wasser oder Flammen verwenden.

Verwenden Sie das Gerät **NICHT** im Freien. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Das Gerät **NICHT** auf irgendetwas stellen, das seine Lüftungsschlitze blockieren könnte.

Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Teile trocken und frei von Lebensmittelresten sind.



## **⚠️ WARNUNG**

### **Allgemeiner Gebrauch**

**NICHT** während oder unmittelbar nach dem Garen die heißen Oberflächen des Geräts oder die Zubehöerteile berühren, da diese heiß sind.

Benutzen Sie die Griffe und Knöpfe des Geräts.

Benutzen Sie Ofenhandschuhe, wenn Sie das Zubehör entfernen.

Stellen Sie heißes Zubehör auf eine hitzebeständige Oberfläche oder Kochplatte.

Den Heißluftfrittierkorb oder einen Teil des Geräts **NICHT** mit Folie abdecken. Dadurch überhitzt es.

Das Gerät **NICHT** bewegen, während es in Betrieb ist.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und mangelnden Kenntnissen verwendet werden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit ihm verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen von Kindern nur unter Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Benutzen Sie das Gerät ausschließlich im Haushalt. Es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Das Gerät während des Betriebs **NICHT** unbeaufsichtigt lassen.

Das Gerät innerhalb eines Zeitraums von 2 Stunden **NICHT** länger als 60 Minuten verwenden.

### **Vorsichtsmaßnahmen beim Heißluftfrittieren**

Wenn die Heißluftfritteuse in Betrieb ist, tritt durch die Lüftungsschlitze heiße Luft aus. Halten Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht in einem sicheren Abstand von den Lüftungsschlitzen und seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie heißes Zubehör aus dem Gerät nehmen. Eine Zuwiderhandlung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Während des Garens erreicht die Innentemperatur des Geräts mehrere hundert Grad. Um Verletzungen zu vermeiden, stecken Sie niemals Ihre Hände ungeschützt in das Gerät, solange es nicht auf Raumtemperatur abgekühlt ist.

## **⚠️ WARNUNG**

**NICHT** einen keramikbeschichteten oder Steinguttopf zum Heißluftfrittieren verwenden.

**NICHT** die Lüftungsschlitze der Heißluftfritteuse blockieren. Lassen Sie während des Gebrauchs um die Heißluftfritteuse herum mindestens 13 cm Platz.

Das Gerät **NICHT** auf einen heißen Herd stellen.

Das Gerät **NICHT** auf oder in der Nähe von brennbaren Materialien wie Tischdecken und Vorhängen betreiben.

**NICHT** die Lüftungsschlitze abdecken, wenn die Fritteuse in Betrieb ist, da dadurch ein gleichmäßiges Garen verhindert wird und das Gerät Schaden nehmen kann.

Die Heißluftfritteuse **NICHT** überfüllen. Wird sie überfüllt, kann dies dazu führen, dass Lebensmittel mit dem Heizelement in Berührung kommen, wodurch es zu einem Brand, Sachschäden und/oder Verletzungen kommen kann.

**NICHT** Öl in den Garbehälter gießen. Besprühen Sie Lebensmittel falls nötig leicht mit Öl, damit sie nicht am Gerät haften bleiben. Der Gebrauch von Speiseöl kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

Seien Sie vorsichtig mit Garbehältern, die nicht aus Metall oder Glas sind. Bei Zuwiderhandlung kann es zu Bränden, Verletzungen und/oder Sachschäden kommen.

Sollte während des Gebrauchs aus dem Gerät schwarzer Rauch austreten, drücken Sie auf Cancel (Abbrechen) und trennen das Gerät sofort von der Stromversorgung. Warten Sie, bis sich kein Rauch mehr entwickelt, bevor Sie den Einsatz entnehmen und ihn dann gründlich reinigen. Weitere Informationen finden Sie unter „Fehlerbehebung“ im Benutzerhandbuch.

Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie das Gerät bewegen, während es heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten enthält.

Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie den Gareinsatz herausnehmen oder das heiße Fett entsorgen.

Das Gerät **NICHT** zum Frittieren verwenden.

## **Zubehör**

Verwenden Sie nur Zubehör und Aufsätze, die von Instant Brands Inc. empfohlen werden. Die Verwendung von Teilen, Zubehör und Aufsätzen, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, kann zu einem Stromschlag oder anderen Verletzungen, einem Brand und/oder Sachschäden führen.

## **⚠️ WARNUNG**

Das mitgelieferte Zubehör **NICHT** in einer Mikrowelle, einem Toaster, einem Umluftofen oder einem konventionellen Ofen oder auf einem Cerankochfeld, einem Elektroherd, einem Gasherd oder einem Außengrill verwenden.

### **Pflege und Aufbewahrung**

Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Aufbewahrung auf Zimmertemperatur abkühlen.

**NICHT** irgendwelche Materialien im Gerät aufbewahren, wenn es nicht benutzt wird.

Brennbare Materialien wie Papier, Karton, Kunststoff, Styropor oder Holz **NICHT** in das Gerät legen.

Das Gerät **NICHT** mit Scheuerschwämmen aus Metall oder Stahlwolle reinigen.

Teile können abbrechen und mit elektrischen Teilen in Berührung kommen, wodurch es zu Stromschlägen, Verbrennungen oder Verletzungen kommen kann.

### **Netzkabe**

Ein kurzes Stromversorgungskabel verringert die Gefahr, dass jemand danach greift, sich darin verfängt oder stolpert. Dieses Gerät hat einen 3-poligen geerdeten Stecker. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern:

Das Netzkabel **NUR** an eine geerdete Steckdose anschließen.

**NICHT** den Erdleiter entfernen.

**NICHT** das Netzkabel über Tisch- oder Thekenkanten hängen oder in Berührung mit heißen Oberflächen oder offenen Flammen kommen lassen, dies schließt die Herdplatte mit ein.

**NICHT** die Steckdosen unter der Arbeitsplatte verwenden.

**NICHT** mit Verlängerungskabeln, Stromwandlern oder Adaptern, Zeitschaltuhren oder separaten Fernbedienungssystemen verwenden.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

## **⚠️ WARNUNG**

### **Elektrische Vorsichtsmaßnahmen**

Das Gerät enthält Elektrobauteile, die eine Stromschlaggefahr darstellen. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann es zu einem Stromschlag kommen, der zum Tode führen kann.

Um einen Stromschlag zu vermeiden:

Um die Verbindung zu trennen, wählen Sie Cancel (Abbrechen) und ziehen Sie dann den Stecker aus der Stromquelle. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden. Dies gilt auch für die Reinigung und wenn Sie Teile oder Zubehör entfernen oder hinzufügen. Ziehen Sie das Netzkabel am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel.

**RICHTIG** Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile oder Zubehörteile hineingeben oder entfernen.

Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel regelmäßig.

Das Gerät **NICHT** in Betrieb nehmen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Funktionsstörung aufweist, fallengelassen oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich per E-Mail unter UKSupport@instantbrands.com an den Kundendienst (wenn Sie sich in Großbritannien befinden) oder unter EUSupport@instantbrands.com (wenn Sie sich in der EU befinden).

Versuchen Sie **NICHT**, Lebensmittel zu entfernen, während das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, da dies zu Stromschlägen, Verbrennungen, anderen Verletzungen und/oder Sachschäden führen kann.

Versuchen Sie **NICHT**, Bauteile des Geräts zu reparieren, auszutauschen oder zu modifizieren. Dies könnte zu einem Stromschlag, einem Brand oder zu Verletzungen führen und lässt die Garantie erlöschen.

**NICHT** die Sicherheitsmechanismen manipulieren, da dies zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen kann.

Das Netzkabel, den Stecker oder das Gerät **NICHT** in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Das Gerät **NICHT** unter dem Wasserhahn abspülen.

Das Gerät **NICHT** an anderen Stromnetzen als 220-240 V ~ 50-60 Hz verwenden.

## **DIESE ANLEITUNG AUFBEWAHREN**

# GARANTIE

---

## Eingeschränkte Garantie

Instant Brands (Irland) Limited und Instant Brands Inc. (zusammen das „Unternehmen“) garantieren, dass dieses Gerät bei normalem haushaltsüblichem Gebrauch über einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist. Diese eingeschränkte Garantie besteht nur gegenüber dem Erstkäufer und bei Verwendung des Geräts in der EU.

Diese Garantie gilt nicht für die Verwendung des Geräts außerhalb der EU. Der Nachweis des ursprünglichen Kaufdatums und gegebenenfalls die Rücksendung Ihres Geräts sind erforderlich, um Serviceleistungen unter dieser eingeschränkten Garantie zu erhalten.

Vorausgesetzt, dieses Gerät wird in Übereinstimmung mit der schriftlichen Anleitung, die dem Gerät beiliegt (verfügbar auch auf [instantbrands.co.uk](http://instantbrands.co.uk)), betrieben und gewartet, wird das Unternehmen nach eigenem Ermessen entweder: (i) Material- und Verarbeitungsfehler beheben oder (ii) das Gerät ersetzen. Bei einem Ersatz des Geräts erlischt die eingeschränkte Garantie auf das Ersatzgerät 12 Monate nach dem.

Datum des ursprünglichen Kaufs durch den Verbraucher. Transportkosten, die im Rahmen der Garantie anfallen, werden vom Unternehmen nicht übernommen. Beschränkungen und Ausschlüsse Jede Modifikation oder versuchte Modifikation an Ihrem Gerät kann den sicheren Betrieb des Geräts beeinträchtigen und zu schweren Verletzungen und Schäden führen. Jede Modifikation oder versuchte Modifikation an Ihrem Gerät oder einem Geräteteil führt zum Erlöschen der Garantie, es sei denn, diese Modifikation(en) oder Änderung(en) wurde(n) vom Unternehmen ausdrücklich genehmigt. Diese Garantie gilt nicht für (1) den normalen Verschleiß; (2) Schäden, die durch einen nachlässigen, unsachgemäßen oder missbräuchlichen Umgang mit dem Gerät, eine unsachgemäße Montage oder Demontage, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Unterlassung angemessener und notwendiger Wartungsarbeiten, höhere Gewalt (wie Brand, Überschwemmungen, Orkane und Wirbelstürme) oder durch nicht vom Unternehmen angeordnete oder genehmigte Reparaturen oder Änderungen entstanden sind, und (3) Reparaturen am Gerät aufgrund des Gebrauchs zu anderen als den normalen, haushaltsüblichen Zwecken oder auf eine nicht der veröffentlichten Gebrauchsanweisung oder Bedienungsanleitung entsprechende Weise.

Soweit nach geltendem Recht zulässig, beschränkt sich die Haftung des Unternehmens für ein mutmaßlich defektes Gerät oder Teil auf die Reparatur oder den Austausch des Geräts oder Geräteteils und übersteigt nicht den Kaufpreis eines vergleichbaren Ersatzgeräts. Mit Ausnahme der hier ausdrücklich angegebenen Garantien und im gesetzlich zulässigen Rahmen (1) übernimmt das Unternehmen keinerlei Garantien, Bedingungen oder Zusicherungen in Bezug auf das Gerät oder Teile, die Gegenstand dieser Garantie sind, ob ausdrücklich, stillschweigend, handelsrechtlich, durch Nutzung oder Sonstiges, und (2) ist das Unternehmen nicht verantwortlich und nicht haftbar für mittelbare, Begleit- oder Folgeschäden, die durch oder in Zusammenhang mit dem Gebrauch oder der Leistung des Geräts entstehen, oder für Schäden in Bezug auf wirtschaftliche Verluste, Vermögensverluste, entgangene Einnahmen oder entgangenen Gewinn, entgangenen Genuss oder Gebrauch, Kosten für Ausbau, Einbau oder für sonstige Folgeschäden jedweder Art. Ihnen stehen unter Umständen nach geltendem Recht andere Rechte und Rechtsmittel neben den Rechten oder Rechtsmitteln aus dieser eingeschränkten Garantie zu.

## GARANTIE

---

Bitte besuchen Sie [instantbrands.co.uk/product-registration/](http://instantbrands.co.uk/product-registration/), um Ihr Gerät zu registrieren. Sie werden gebeten, Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse, den Namen des Händlers, das Kaufdatum, die Modellnummer und die Seriennummer (beides auf dem Gerät) anzugeben. Durch diese Registrierung können wir Sie über Produktentwicklungen und Rezepte auf dem Laufenden halten und Sie im unwahrscheinlichen Fall einer Mitteilung zur Produktsicherheit kontaktieren. Durch die Registrierung bestätigen Sie, dass Sie die dem Gerät beiliegende Bedienungsanleitung und die Warnhinweise gelesen und verstanden haben.

### Garantieleistungen

Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung, indem Sie unter [Instantbrands.co.uk/support/](http://Instantbrands.co.uk/support/) online ein Support-Ticket anlegen. Falls wir das Problem nicht lösen können, werden Sie möglicherweise gebeten, Ihr Gerät zur Qualitätsprüfung an das Service Department zu schicken. Instant Brands ist für Versandkosten im Zusammenhang mit der Garantieleistung nicht verantwortlich. Wenn Sie Ihr Gerät zurücksenden, legen Sie bitte Ihren Namen, Ihre Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und den Nachweis des Originalkaufdatums sowie eine Beschreibung des Problems bei, auf das Sie mit dem Gerät gestoßen sind.

Instant Brands (Ireland) Limited,  
Suite 6, Rineanna House,  
Shannon Free Zone, Shannon, Co Clare,  
Ireland, V14 CA36.

Email: [EUSupport@instantbrands.com](mailto:EUSupport@instantbrands.com)

Telephone: +44 (0) 3331 230051

Diese Gewährleistung wurde zuletzt am 1. September 2019 aktualisiert und gilt für alle ab dem [1. November 2019] verkauften Produkte. Haben Sie Ihr Produkt mit einer älteren Fassung der Gewährleistung erhalten, gilt diese weiterhin.

### Recycling

Dieses Gerät entspricht der Richtlinie 2012/19/EU über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE-Richtlinie). Dieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie (NSR) 2014/35/EU in ihren jeweils gültigen Fassungen. Diese Kennzeichnung bedeutet, dass das vorliegende Produkt innerhalb der EU nicht zusammen mit normalem Hausmüll zu entsorgen ist. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit aufgrund unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie verantwortungsbewusst und fördern Sie so die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe. Bitte nutzen Sie die Rückgabe- und Sammelsysteme, um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, oder wenden Sie sich an den Kundendienst, um weitere Informationen zum Recycling oder zur WEEE-Richtlinie zu erhalten.



**Holen Sie sich das vollständige  
Benutzerhandbuch**

[instantbrands.co.uk/product-manuals](https://instantbrands.co.uk/product-manuals)



**Garzeiten**

Instant Brands® Connect-App



**Rezepte**

[instantbrands.co.uk/recipes/](https://instantbrands.co.uk/recipes/)



**Ersatzteile und Zubehör**

[instantbrands.co.uk/product-category/instant/](https://instantbrands.co.uk/product-category/instant/)

**Wenden Sie sich an den Kundendienst unter**

[Instantbrands.co.uk/support/](https://instantbrands.co.uk/support/)  
[UKSupport@instantbrands.com](mailto:UKSupport@instantbrands.com)  
[EUSupport@instantbrands.com](mailto:EUSupport@instantbrands.com)

**Instant Brands (EMEA) Limited**

1 Christchurch Way, Woking,  
Surrey, GU21 6JG,  
Vereinigtes Königreich

**Instant Brands (Ireland) Limited**

Suite 6, Rineanna House,  
Shannon Free Zone, Shannon,  
Co Clare, Ireland, V14 CA36

Instant Brands und Instant Pot sind eingetragene  
Warenzeichen von Instant Brands Holdings Inc.

© 2023 Instant Brands LLC

# Instant™

## VORTEX™ SLIM FREIDORA DE AIRE



### Guía de puesta en marcha

- 1 Advertencias importantes
- 7 Garantía



# Le presentamos su nueva freidora de aire Instant™ Vortex™ Slim

Bienvenidos al mundo de Instant Chefs en el hogar. Estamos encantados de que inicie su viaje culinario con Instant Brands.

Esperamos que se enamore de su freidora de aire Instant Air Fryer y que disfrute de este producto en su cocina durante muchos años.



## Escanee para comenzar

Para que la experiencia de cocinar con Instant sea lo más sencilla posible, hemos creado cuatro simples pasos con vídeos de instrucciones que le servirán de guía. Escanee el código QR y siga los pasos para convertirse en Instant Chef al instante.

[www.instantbrands.co.uk/get-started](http://www.instantbrands.co.uk/get-started)



Descargue la **Instant Brands Connect app** para acceder a más de 1000 ideas de recetas.



Visite el canal **Instant Brands UK YouTube** para acceder a los vídeos con las instrucciones e inspirarse con las recetas.



Conéctese con la comunidad **Instant Pot UK Facebook** e inspírese con los consejos de cocina, trucos y recetas de este grupo activo de Instant Chefs.

## Especificaciones del producto

| Modelo    | Volumen    | Voltaje          | Potencia                     | Peso   | Dimensiones                 |
|-----------|------------|------------------|------------------------------|--------|-----------------------------|
| AFB6102SS | 5,7 litros | 1450-1700 vatios | 220 - 240 V~<br>~ 50 - 60 Hz | 5,4 kg | cm: 45,2 L x 25,9 AnX 30 Al |

### ATENCIÓN

#### Instrucciones de seguridad

En Instant™, queremos que se sienta cómodo/a usando nuestros productos. Esta Instant Vortex™ Slim se ha diseñado para usted y pensando en su seguridad.

**Lea todas las instrucciones antes de usar el producto y úselo solamente según lo indicado. El incumplimiento de estas advertencias importantes podría causar lesiones personales y/o daños materiales y anulará su garantía.**

*Al usar aparatos eléctricos, deben seguirse siempre precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales.*

## ADVERTENCIAS IMPORTANTES

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

#### Ubicación

**COLOQUE** el aparato únicamente sobre una encimera. Utilice siempre el aparato sobre una superficie nivelada, estable y no combustible.

**NO COLOQUE** el aparato sobre un quemador de gas o eléctrico, un horno encendido o cerca de ninguno de ellos.

**NO USE** el aparato cerca de agua o llamas.

**NO USE** el aparato en el exterior. Manténgalo alejado de la luz solar directa.

**NO COLOQUE** ningún objeto que pueda bloquear la ventilación del aparato.

**ASEGÚRESE** de que todas las piezas estén secas y sin restos de alimentos antes de su uso.

## **⚠ ATENCIÓN**

### **Uso general**

**NO TOQUE** las superficies calientes del aparato ni ningún accesorio mientras cocina o inmediatamente después, ya que estarán calientes.

**USE** las asas y los pomos del aparato.

**USE** manoplas para horno al extraer los accesorios.

**COLOQUE** los accesorios calientes sobre una superficie resistente al calor o una placa de cocción.

**NO CUBRA** la cesta de la freidora de aire ni ninguna otra parte del aparato con papel de aluminio. Si lo hace el horno se sobrecalentará.

**NO MUEVA** el aparato mientras se esté utilizando.

Los niños mayores de 8 años, las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos, podrán usar este aparato siempre que se les someta a supervisión o se les instruya respecto a su uso por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deberán ser realizados por niños sin la supervisión de un adulto.

**NO USE** el aparato para otra función que no sea un uso doméstico. No está diseñado para uso comercial.

**NO DEJE** el aparato sin vigilancia mientras esté funcionando.

**NO USE** el aparato durante más de 60 minutos en un periodo de 2 horas.

### **Precauciones al freír con aire**

Mientras la freidora de aire está funcionando, por las rejillas de aire sale el aire caliente. Mantenga las manos y el rostro a una distancia segura de las rejillas de aire y tenga especial cuidado al retirar los accesorios calientes del aparato. Si no lo hace, podrían producirse lesiones y daños materiales.

Mientras cocina, la temperatura interna del aparato alcanza varios cientos de grados. Para evitar lesiones personales, nunca ponga las manos sin protección dentro del aparato hasta que se haya enfriado a temperatura ambiente.

## **⚠ ATENCIÓN**

**NO USE** un recipiente interno recubierto de cerámica o gres para freír con aire.

**NO BLOQUEE** las rejillas de la freidora de aire. Deje al menos 13 cm de espacio en torno a la freidora de aire cuando la esté utilizando.

**NO COLOQUE** el aparato sobre un hornillo caliente.

**NO UTILICE** el aparato sobre materiales combustibles como manteles y cortinas, ni cerca de ellos.

**NO CUBRA** las salidas de aire mientras la freidora está en funcionamiento. De lo contrario, la cocción no será uniforme y se podrían provocar daños al aparato.

**NO LLENE** en exceso la freidora de aire. Si la llena en exceso, los alimentos podrían entrar en contacto con el elemento calentador, pudiendo provocar un incendio, daños materiales y/o lesiones personales.

**NO VIERTA** aceite en el recipiente de cocción. Si es necesario, pulverice ligeramente los alimentos con un spray de cocción antiadherente. El uso de aceite para cocinar podría provocar lesiones personales y/o daños materiales.

**TENGA CUIDADO** con los recipientes de cocción hechos de materiales que no sean metal o vidrio. Si no lo hace, podría producirse un incendio, lesiones y/o daños materiales.

Si la unidad emite un humo negro durante su uso, pulse Cancel (Cancelar) y desenchufe el aparato inmediatamente. Espere a que deje de salir humo para abrir la puerta/cesta, después límpiela concienzudamente. Para obtener más información consulte el apartado de "Resolución de problemas" en el Manual de usuario.

**TENGA ESPECIAL CUIDADO** cuando mueva el aparato mientras contenga aceite u otros líquidos calientes.

**TENGA ESPECIAL CUIDADO** al extraer la bandeja o desechar la grasa caliente.

**NO USE** este aparato para freír los alimentos tradicionalmente

### **Accessories**

**USE SOLO** accesorios recomendados por Instant Brands Inc.

El uso de piezas, accesorios no recomendados por el fabricante puede suponer un riesgo de descargas eléctricas u otras lesiones personales, incendios y/o daños materiales.

## **⚠ ATENCIÓN**

**NO USE** los accesorios incluidos en un microondas, horno tostador, horno de convección o convencional, o en una parrilla de cerámica, resistencia eléctrica, cocina de gas o barbacoa.

### **Cuidado y almacenamiento**

**DEJE** que el aparato se enfríe a temperatura ambiente antes de limpiarlo o guardarlo.

**NO GUARDE** ningún material en la base de cocción cuando no la esté utilizando.

**NO COLOQUE** ningún material combustible en el aparato, como papel, cartón, plástico, espuma de poliestireno o madera.

**NO LIMPIE** el aparato con estropajos metálicos ni lana de acero.

Pueden desprenderse fragmentos y tocar los componentes eléctricos, generando un riesgo de descarga, quemaduras o lesiones.

### **Cable de alimentación**

Se suministra un cable de alimentación corto para reducir los riesgos derivados de engancharse, enredarse y tropezar. Este aparato utiliza un enchufe de tres clavijas con toma de tierra. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

**SOLAMENTE** debe conectar el cable de alimentación a una toma eléctrica con puesta a tierra.

**NO RETIRE** la toma de TIERRA.

**NO DEJE** que el cable de alimentación cuelgue sobre los bordes o las encimeras, ni entre en contacto con superficies calientes como una llama, incluyendo la cocina.

**NO USE** tomas de alimentación que estén por debajo de la encimera.

**NO USE** el aparato con alargadores, convertidores o adaptadores, temporizadores o sistemas de control remoto independientes.

Si el cable de alimentación presenta daños, deberá ser reemplazado por el fabricante, el servicio técnico o personas perfectamente cualificadas para evitar ciertos peligros.

## **⚠ ATENCIÓN**

### **Electrical Cautions**

El aparato contiene componentes eléctricos que suponen un riesgo de descarga eléctrica. Si no sigue estas instrucciones podría producirse una descarga eléctrica e incluso la muerte.

Para evitar una descarga eléctrica:

Seleccione Cancel (Cancelar) y retire el enchufe de la fuente de alimentación para desconectarlo. Desenchufe siempre el aparato cuando no lo use, además de antes de poner o quitar componentes o accesorios, y antes de limpiarlo. Para desenchufarlo, sujete el enchufe y tire para extraerlo de la toma. Nunca tire del propio cable.

**DEJE** que la unidad se enfríe antes de poner o quitar piezas o accesorios.

**REVISE** regularmente el aparato y el cable de alimentación.

**NO UTILICE** el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, o después de que el aparato haya funcionado mal o se haya caído o dañado en modo alguno. Para recibir asistencia, contacte con Atención al cliente por correo electrónico escribiendo a UKSupport@instantbrands.com (si se encuentra en el Reino Unido) o EUSupport@instantbrands.com (si se encuentra en la UE).

**NO TRATE** de sacar la comida mientras el aparato está enchufado a una toma eléctrica, ya que podría producirse una descarga eléctrica, quemaduras o lesiones personales y/o daños materiales.

**NO TRATE** de reparar, reemplazar o modificar los componentes del aparato, ya que podría producirse una descarga eléctrica, un incendio o lesiones, y se anulará la garantía.

**NO MANIPULE** ninguno de los mecanismos de seguridad, ya que podrían producirse lesiones personales y/o daños materiales.

**NO SUMERJA** el cable de alimentación, el enchufe o el aparato en agua u otro líquido.

**NO MOJE** el aparato bajo el grifo.

**NO USE** el aparato en sistemas eléctricos que no sean de 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz.

# GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

# GARANZIA

---

## Garanzia Limitata

Instant Brands (Ireland) Limited e Instant Brands Inc. (congiuntamente, l'“Azienda”) garantiscono che questo prodotto è esente da difetti di fabbricazione e di materiali, in normali condizioni di uso domestico, per un (1) anno dalla data d'acquisto originale. La presente Garanzia Limitata è valida solo per l'acquirente originario e per l'uso nell'UE.

La presente garanzia non copre gli apparecchi usati al di fuori dell'UE. Per ricevere assistenza nell'ambito di questa Garanzia Limitata occorre presentare la prova della data di acquisto originale e, su richiesta, restituire l'apparecchio. A condizione che il prodotto venga usato e ne sia eseguita la manutenzione secondo le istruzioni con esso fornite (disponibili anche all'indirizzo [instantbrands.co.uk](http://instantbrands.co.uk)) l'Azienda provvederà, a sua esclusiva discrezione, a: (i) riparare i difetti di fabbricazione e materiali; o (ii) sostituire l'apparecchio. Qualora l'apparecchio venga sostituito, la Garanzia Limitata sull'apparecchio sostitutivo scadrà entro 12 mesi dalla data dell'acquisto originario.

L'Azienda non si fa carico dei costi di spedizione per gli interventi coperti da garanzia.

## Limitazioni ed esclusioni

Qualsiasi modifica o tentata modifica dell'apparecchio può inficiarne il funzionamento sicuro e causare seri danni a persone o cose. Qualsiasi modifica o tentata modifica dell'apparecchio o di un suo componente renderà nulla la garanzia, salvo nel caso in cui tale modifica o alterazione sia stata espressamente autorizzata dall'Azienda.

La presente garanzia non copre (1) la normale usura dei componenti; (2) i danni risultanti da un uso negligente, irragionevole o improprio del prodotto, da un montaggio o uno smontaggio scorretti, da un uso contrario alle istruzioni, da una mancata manutenzione ragionevolmente necessaria, da danni causati da forza maggiore (come incendi, alluvioni, uragani e tornado) o da eventuali riparazioni o modifiche effettuate, salvo nel caso in cui l'intervento sia stato espressamente indicato e autorizzato dall'Azienda; e (3) le riparazioni necessarie a seguito di un uso diverso dal normale uso domestico oppure contrario alle istruzioni pubblicate per l'utente o l'operatore.

Nei limiti ammessi dalla legge vigente, l'eventuale responsabilità civile dell'Azienda per prodotti o componenti che appaiano difettosi si limita alla riparazione o sostituzione del prodotto o di un suo componente e non può superare il prezzo d'acquisto di un prodotto sostitutivo paragonabile. Salvo per quanto espressamente ivi disposto e nella misura permessa dalla legge, (1) l'Azienda non fornisce garanzie, condizioni o dichiarazioni, esplicite o implicite, uso, uso commerciale o diverso rispetto all'apparecchio o a sue parti coperte da questa garanzia e (2) l'Azienda declina ogni responsabilità per danni indiretti, incidentali o consequenziali derivanti da o connessi all'uso o alle prestazioni dell'apparecchio o danni derivanti da perdite economiche, perdite di proprietà, perdite di ricavi o profitti, perdite di godimento o uso, costi per la rimozione, installazione o altri danni consequenziali di qualsiasi tipo o natura. L'utente può usufruire di diritti e rimedi in base alle leggi applicabili, in aggiunta a eventuali diritti o rimedi che possano essere disponibili nell'ambito di questa garanzia limitata.

## GARANZIA

---

Per registrare l'apparecchio, [instantbrands.co.uk/product-registration/](http://instantbrands.co.uk/product-registration/) È richiesto il nome, un indirizzo e-mail, il nome del negozio, la data di acquisto, il numero e il codice seriale del modello (riportati entrambi sull'apparecchio). La registrazione permette di rimanere informati su novità e ricette, nonché di essere contattati per eventuali avvisi di sicurezza relativi al prodotto. Effettuando la registrazione, l'utente riconosce di avere letto e compreso le istruzioni per l'uso e le avvertenze fornite con l'apparecchio.

### Servicio de Garantía

Para disfrutar del servicio de garantía, póngase en contacto con el departamento de Atención al cliente creando un recibo de asistencia en línea en [Instantbrands.co.uk/support/](http://Instantbrands.co.uk/support/). Si no podemos solucionar el problema, podríamos pedirle que envíe el aparato al departamento de Servicio para inspeccionar su calidad. Instant Brands no asumirá los gastos de envío relacionados con el servicio de garantía. Al devolver el aparato, indique su nombre, domicilio, dirección de correo electrónico, número de teléfono y prueba de la fecha de compra original además de la descripción del problema que ha observado en el aparato.

Instant Brands (Ireland) Limited,  
Suite 6, Rineanna House,  
Shannon Free Zone,  
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36.

Email: [EUSupport@instantbrands.com](mailto:EUSupport@instantbrands.com)  
Telephone: +44 (0) 3331 230051

L'ultimo aggiornamento della presente garanzia risale al 1° settembre 2019 e si applica a tutti i prodotti venduti a partire dal [1° novembre 2019]. Ai prodotti acquistati prima di tale data, si applica la versione della garanzia precedente.

### Smaltimento

Questo apparecchio è conforme alla direttiva RAEE 2012/19/UE sullo smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE). Inoltre, è conforme alla direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE e relativi emendamenti e alla direttiva sulla bassa tensione (LVD) 2014/35/UE e relativi emendamenti. Questa marcatura indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici all'interno dell'UE. Per evitare che lo smaltimento incontrollato dei rifiuti causi possibili danni all'ambiente o alla salute dell'uomo, smaltire l'apparecchio in modo responsabile al fine di promuovere il riutilizzo sostenibile delle materie prime. Per restituire il vecchio apparecchio, servirsi dei sistemi di reso e raccolta oppure contattare il Centro assistenza per ottenere maggiori informazioni sullo smaltimento e su RAEE.





**Consiga el manual de usuario completo**  
[instantbrands.co.uk/product-manuals](https://instantbrands.co.uk/product-manuals)



**Tiempos de cocción**  
Instant Brands® Connect app



**Recetas**  
[instantbrands.co.uk/recipes/](https://instantbrands.co.uk/recipes/)



**Sustitución de piezas y accesorios**  
[instantbrands.co.uk/product-category/instant/](https://instantbrands.co.uk/product-category/instant/)

**Póngase en contacto con Atención al cliente**  
[Instantbrands.co.uk/support/](https://instantbrands.co.uk/support/)  
[UKSupport@instantbrands.com](mailto:UKSupport@instantbrands.com)  
[EUSupport@instantbrands.com](mailto:EUSupport@instantbrands.com)

**Instant Brands (EMEA) Limited**  
1 Christchurch Way, Woking,  
Surrey, GU21 6JG, UK

**Instant Brands (Ireland) Limited**  
Suite 6, Rineanna House,  
Shannon Free Zone, Shannon,  
Co Clare, Ireland, V14 CA36

Instant Brands e Instant Pot son marcas  
registradas de Instant Brands Holdings Inc.

© 2023 Instant Brands LLC

# Instant™

## VORTEX™ SLIM FRIGGITRICE AD ARIA



### Guida rapida

- 1 Avvertenze di sicurezza
- 8 Garanzia

# Ecco la tua nuova friggitrice ad aria Instant™ Vortex™ Slim

Ti diamo il benvenuto nel mondo degli Chef Instant a casa. Siamo entusiasti di dare il via alla tua esperienza in cucina con Instant Brands! Speriamo che ti innamorerai della tua friggitrice ad aria Instant e la userai per molti anni.



## Scansiona per iniziare!

Per rendere la tua esperienza in cucina con Instant il più semplice possibile, abbiamo creato 4 video dimostrativi. Scansiona il codice QR e segui le indicazioni per diventare Instant Chef in pochissimo tempo!  
[www.instantbrands.co.uk/get-started](http://www.instantbrands.co.uk/get-started)



Scarica l'app **Instant Brands® Connect** per sfogliare più di 1000 ricette.



Visita il **canale YouTube di Instant Brands UK** per guardare i video dimostrativi e farti ispirare da nuove ricette.



Entra in contatto con la **Community Facebook di Instant Pot UK** e lasciati ispirare dai consigli, dai trucchi e dalle ricette di questo gruppo molto attivo di Instant chef!

## Specifiche del prodotto

| Modello   | Volume    | Potenza        | Alimentazione        | Peso   | Dimensioni                    |
|-----------|-----------|----------------|----------------------|--------|-------------------------------|
| AFB6102SS | 5,7 litri | 1450-1700 Watt | 220-240V~<br>50-60Hz | 5,4 kg | cm: 45,2 L x 25,9 P<br>x 30 H |

### **⚠ AVVERTIMENTO**

#### **Istruzioni di sicurezza**

Noi di Instant™ vogliamo farti sentire a tuo agio con i nostri prodotti. La Instant Vortex™ Slim è stata progettata pensando a te e alla tua sicurezza.

**Slim è stata progettata pensando a te e alla tua sicurezza. Leggi tutte le istruzioni prima dell'uso e seguile scrupolosamente. L'inosservanza di queste importanti misure di sicurezza può comportare lesioni personali e/o danni materiali e annullare la garanzia.**

*Quando si usano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e infortuni.*

## **⚠ AVVERTENZE DI SICUREZZA**

### LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI

#### **Dove mettere l'apparecchio**

**ASSICURARSI** di appoggiare l'apparecchio su un piano di lavoro. Usarlo sempre su una superficie piana, stabile e non infiammabile.

**NON** mettere l'apparecchio sopra o vicino a un fornello a gas/ elettrico o a un forno caldi.

**NON** utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua o fiamme libere.

**NON** usare all'aperto. Tenere lontano dalla luce solare diretta.

**NON** appoggiarla su superfici che potrebbero ostruire le ventole dell'apparecchio.

**ASSICURARSI** che tutte le parti siano asciutte e prive di residui di cibo prima dell'uso.

## **⚠ AVVERTIMENTO**

### **Uso generale**

**NON** toccare le superfici dell'apparecchio che si riscaldano o eventuali accessori durante o immediatamente dopo la cottura perché potrebbero essere caldi.

**ASSICURARSI** di utilizzare le maniglie e le manopole dell'apparecchio.

**ASSICURARSI** di utilizzare guanti da forno quando si rimuovono gli accessori.

**ASSICURARSI** di posizionare gli accessori caldi su una superficie resistente al calore o su una piastra di cottura.

**NON** coprire il cestello della friggitrice ad aria o qualsiasi parte della friggitrice con carta stagnola. Altrimenti il forno potrebbe surriscaldarsi.

**NON** spostare l'apparecchio mentre è in uso.

Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenze con adeguata supervisione o dopo aver ricevuto istruzioni su come utilizzare l'apparecchio in sicurezza e averne compreso i potenziali rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non vanno effettuate dai bambini senza la supervisione di un adulto.

**NON** usare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso domestico. Non è destinato all'uso commerciale.

**NON** lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso.

**NON** utilizzare l'apparecchio per più di 60 minuti ogni 2 ore.

## **⚠ AVVERTIMENTO**

### **Avvertenze quando si frigge ad aria**

Quando la friggitrice ad aria è in uso, dalle prese d'aria uscirà dell'aria calda. Tenere le mani e il viso lontani dalle prese d'aria e prestare la massima attenzione quando si tolgono accessori caldi dall'apparecchio. In caso contrario, si può andare incontro a lesioni o danni materiali.

Durante la cottura, la temperatura interna dell'apparecchio raggiunge diverse centinaia di gradi. Per evitare lesioni, non inserire le mani senza protezioni nell'apparecchio fino a quando non si è raffreddato a temperatura ambiente.

**NON** usare un recipiente rivestito in ceramica o gres per la frittura ad aria.

**NON** ostruire le prese d'aria della friggitrice. Lasciare almeno 13 cm di spazio intorno alla friggitrice durante l'uso.

**NON** posizionare l'apparecchio sui fornelli caldi.

**NON** utilizzare l'apparecchio sopra o vicino a materiali combustibili come tovaglie e tende.

**NON** coprire le prese d'aria mentre la friggitrice è in funzione. Altrimenti gli alimenti non si cuoceranno e l'apparecchio potrebbe danneggiarsi.

**NON** riempire eccessivamente la friggitrice. Quando è troppo piena, gli alimenti possono entrare in contatto con l'elemento riscaldante, con conseguenti incendi, danni materiali e/o lesioni personali.

**NON** versare olio nel recipiente interno. Se necessario, usare poco spray antiaderente sugli alimenti. L'uso di olio alimentare potrebbe causare lesioni personali e/o danni materiali.

**ASSICURARSI** di prestare attenzione con recipienti interni in materiali diversi dal metallo o dal vetro. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi, lesioni personali e/o danni materiali.

## **⚠ AVVERTIMENTO**

Se durante l'uso esce fumo nero dall'apparecchio, premere **Cancel** (Annulla) e scollegarlo immediatamente. Attendere che il fumo scompaia prima di aprire lo sportello/cestello, quindi pulire accuratamente. Per saperne di più, leggere la sezione "Risoluzione dei problemi" del Manuale di istruzioni.

**ASSICURARSI** di fare molta attenzione quando si sposta l'apparecchio con all'interno olio caldo o altri liquidi caldi.

**ASSICURARSI** di fare estrema attenzione quando si toglie il vassoio o si elimina il grasso caldo.

**NON** usare l'apparecchio per la frittura profonda.

### **Accessori**

**ASSICURARSI** di usare soltanto accessori o componenti raccomandati da Instant Brands Inc. L'uso di parti, accessori o componenti non raccomandati dal produttore può comportare scosse elettriche o altre lesioni personali, incendi e/o altri danni materiali.

**NON** utilizzare gli accessori inclusi in forni a microonde, tostapane, forni a convezione o convenzionali, o su vetroceramiche, fornelli elettrici, cucine a gas o griglie da esterni.

### **Cura e conservazione**

**ASSICURARSI** di lasciare raffreddare l'apparecchio a temperatura ambiente prima di pulirlo o riporlo.

**NON** collocare materiali nell'apparecchio quando non è in uso.

**NON** collocare materiali combustibili nell'apparecchio, come carta, cartone, plastica, polistirolo o legno.

**NON** pulire l'apparecchio con pagliette metalliche.

Alcuni pezzi della spugnetta possono staccarsi ed entrare in contatto con le parti elettriche, causando scosse, ustioni o lesioni.

## **⚠ AVVERTIMENTO**

### **Cavo di alimentazione**

Viene fornito un cavo di alimentazione corto per non rischiare di restare impigliati o di inciampare sul cavo. Questo apparecchio è dotato di una spina a 3 poli con messa a terra. Per ridurre il rischio di folgorazione:

Collegare il cavo di alimentazione **SOLO** a una presa di corrente con messa a terra.

**NON** togliere la MESSA A TERRA.

**NON** lasciare che il cavo di alimentazione resti appeso sul bordo di tavoli o banconi o che entri in contatto con superfici calde o fiamme libere, compreso il piano di cottura.

**NON** utilizzare prese di corrente sotto il piano di lavoro.

**NON** usare con prolunghe, convertitori di potenza o adattatori, interruttori a tempo o sistemi di controllo remoto separati.

Qualora il cavo di alimentazione fosse danneggiato, va sostituito dal produttore, da un suo addetto alla manutenzione o altra persona qualificata per evitare pericoli.

### **Avvertenze elettriche**

L'apparecchio contiene componenti elettrici che possono presentare il rischio di scosse elettriche. L'inosservanza di queste istruzioni può causare scosse elettriche e/o la morte.

Per evitare scosse elettriche:

Per scollegare l'apparecchio, selezionare ACancel (Annulla) quindi rimuovere la spina dalla presa di corrente. Scollegare sempre la spina quando l'apparecchio non è in uso, prima di inserire o rimuovere parti o accessori e prima della pulizia. Per scollegare la spina, afferrarla e tirarla in direzione opposta alla presa. Non tirare mai il cavo di alimentazione.

**ASSICURARSI** di lasciare raffreddare l'unità prima di aggiungere o rimuovere parti o accessori.

**ASSICURARSI** di ispezionare regolarmente l'apparecchio e il cavo di alimentazione.



## **⚠ AVVERTIMENTO**

**NON** utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, o dopo un malfunzionamento dell'apparecchio o dopo che è caduto o si è danneggiato in qualsiasi modo. Per assistenza, contattare il Servizio clienti via e-mail all'indirizzo **UKSupport@instantbrands.com** (se vi trovate nel Regno Unito) o **EUSupport@instantbrands.com** (se vi trovate nell'UE).

**NON** smuovere il cibo mentre l'apparecchio è collegato a una presa elettrica, per evitare il rischio di scosse elettriche, ustioni, altre lesioni personali e/o danni materiali.

**NON** provare a riparare, sostituire o modificare i componenti dell'apparecchio, per evitare il rischio di scosse elettriche, incendi o lesioni, e di invalidare la garanzia.

**NON** manomettere nessuno dei meccanismi di sicurezza, per evitare il rischio di lesioni personali e/o danni materiali.

**NON** immergere il cavo di alimentazione, la spina o l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

**NON** sciacquare l'apparecchio sotto il rubinetto.

**NON** utilizzare l'apparecchio con impianti elettrici con un voltaggio diverso da 220-240 V ~ 50-60 Hz.

## CONSERVARE LE ISTRUZIONI

# GARANZIA

---

## Garanzia Limitata

Instant Brands (Ireland) Limited e Instant Brands Inc. (congiuntamente, l'“Azienda”) garantiscono che questo prodotto è esente da difetti di fabbricazione e di materiali, in normali condizioni di uso domestico, per un (1) anno dalla data d'acquisto originale. La presente Garanzia Limitata è valida solo per l'acquirente originario e per l'uso nell'UE. La presente garanzia non copre gli apparecchi usati al di fuori dell'UE. Per ricevere assistenza nell'ambito di questa Garanzia Limitata occorre presentare la prova della data di acquisto originale e, su richiesta, restituire l'apparecchio. A condizione che il prodotto venga usato e ne sia eseguita la manutenzione secondo le istruzioni con esso fornite (disponibili anche all'indirizzo [instantbrands.co.uk](http://instantbrands.co.uk)) l'Azienda provvederà, a sua esclusiva discrezione, a: (i) riparare i difetti di fabbricazione e materiali; o (ii) sostituire l'apparecchio. Qualora l'apparecchio venga sostituito, la Garanzia Limitata sull'apparecchio sostitutivo scadrà entro 12 mesi dalla data dell'acquisto originario. L'Azienda non si fa carico dei costi di spedizione per gli interventi coperti da garanzia.

## Limitazioni ed esclusioni

Qualsiasi modifica o tentata modifica dell'apparecchio può inficiarne il funzionamento sicuro e causare seri danni a persone o cose. Qualsiasi modifica o tentata modifica dell'apparecchio o di un suo componente renderà nulla la garanzia, salvo nel caso in cui tale modifica o alterazione sia stata espressamente autorizzata dall'Azienda.

La presente garanzia non copre (1) la normale usura dei componenti; (2) i danni risultanti da un uso negligente, irragionevole o improprio del prodotto, da un montaggio o uno smontaggio scorretti, da un uso contrario alle istruzioni, da una mancata manutenzione ragionevolmente necessaria, da danni causati da forza maggiore (come incendi, alluvioni, uragani e tornado) o da eventuali riparazioni o modifiche effettuate, salvo nel caso in cui l'intervento sia stato espressamente indicato e autorizzato dall'Azienda; e (3) le riparazioni necessarie a seguito di un uso diverso dal normale uso domestico oppure contrario alle istruzioni pubblicate per l'utente o l'operatore. Nei limiti ammessi dalla legge vigente, l'eventuale responsabilità civile dell'Azienda per prodotti o componenti che appaiano difettosi si limita alla riparazione o sostituzione del prodotto o di un suo componente e non può superare il prezzo d'acquisto di un prodotto sostitutivo paragonabile. Salvo per quanto espressamente ivi disposto e nella misura permessa dalla legge, (1) l'Azienda non fornisce garanzie, condizioni o dichiarazioni, esplicite o implicite, uso, uso commerciale o diverso rispetto all'apparecchio o a sue parti coperte da questa garanzia e (2) l'Azienda declina ogni responsabilità per danni indiretti, incidentali o consequenziali derivanti da o connessi all'uso o alle prestazioni dell'apparecchio o danni derivanti da perdite economiche, perdite di proprietà, perdite di ricavi o profitti, perdite di godimento o uso, costi per la rimozione, installazione o altri danni consequenziali di qualsiasi tipo o natura. L'utente può usufruire di diritti e rimedi in base alle leggi applicabili, in aggiunta a eventuali diritti o rimedi che possano essere disponibili nell'ambito di questa garanzia limitata.

## GARANZIA

---

Per registrare l'apparecchio, [instantbrands.co.uk/product-registration/](http://instantbrands.co.uk/product-registration/) È richiesto il nome, un indirizzo e-mail, il nome del negozio, la data di acquisto, il numero e il codice seriale del modello (riportati entrambi sull'apparecchio). La registrazione permette di rimanere informati su novità e ricette, nonché di essere contattati per eventuali avvisi di sicurezza relativi al prodotto.

Effettuando la registrazione, l'utente riconosce di avere letto e compreso le istruzioni per l'uso e le avvertenze fornite con l'apparecchio.

### Assistenza in garanzia

Per avvalersi della garanzia, contattare il nostro Servizio Clienti creando un ticket di assistenza online all'indirizzo [instantbrands.co.uk/support/](http://instantbrands.co.uk/support/). Se non siamo in grado di risolvere il problema, potremmo richiedere di inviare l'apparecchio al reparto di assistenza per un'ispezione. Instant Brands non si fa carico dei costi di spedizione relativi al servizio di garanzia. Quando si restituisce l'apparecchio, inserire il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono e un documento che dimostri la data di acquisto originale, nonché una descrizione del problema riscontrato con l'apparecchio.

Instant Brands (Ireland) Limited,  
Suite 6, Rineanna House,  
Shannon Free Zone,  
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36.  
Email: [EUSupport@instantbrands.com](mailto:EUSupport@instantbrands.com)  
Telephone: +44 (0) 3331 230051

L'ultimo aggiornamento della presente garanzia risale al 1° settembre 2019 e si applica a tutti i prodotti venduti a partire dal [1° novembre 2019]. Ai prodotti acquistati prima di tale data, si applica la versione della garanzia precedente.

### Smaltimento

Questo apparecchio è conforme alla direttiva RAEE 2012/19/UE sullo smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE). Inoltre, è conforme alla direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE e relativi emendamenti e alla direttiva sulla bassa tensione (LVD) 2014/35/UE e relativi emendamenti. Questa marcatura indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici all'interno dell'UE. Per evitare che lo smaltimento incontrollato dei rifiuti causi possibili danni all'ambiente o alla salute dell'uomo, smaltire l'apparecchio in modo responsabile al fine di promuovere il riutilizzo sostenibile delle materie prime. Per restituire il vecchio apparecchio, servirsi dei sistemi di reso e raccolta oppure contattare il Centro assistenza per ottenere maggiori informazioni sullo smaltimento e su RAEE.



**Otteni il Manuale utente completo**  
[instantbrands.co.uk/product-manuals](https://instantbrands.co.uk/product-manuals)



**Tempi di cottura**  
App Instant Brands® Connect



**Ricette**  
[instantbrands.co.uk/recipes/](https://instantbrands.co.uk/recipes/)



**Pezzi di ricambio e accessori**  
[instantbrands.co.uk/product-category/instant/](https://instantbrands.co.uk/product-category/instant/)

**Contatta l'Assistenza clienti**  
[Instantbrands.co.uk/support/](https://instantbrands.co.uk/support/)  
[UKSupport@instantbrands.com](mailto:UKSupport@instantbrands.com)  
[EUSupport@instantbrands.com](mailto:EUSupport@instantbrands.com)

**Instant Brands (EMEA) Limited**  
1 Christchurch Way, Woking,  
Surrey, GU21 6JG,  
Regno Unito

**Instant Brands (Irlanda) Limited**  
Suite 6, Rineanna House,  
Shannon Free Zone, Shannon,  
Co Clare, Irlanda, V14 CA36

Instant Brands e Instant Pot sono marchi registrati  
di Instant Brands Holdings Inc.

© 2023 Instant Brands LLC