

# GETTING STARTED GIDS

INSTANT POT® DUO PLUS  
Whisper Quiet

*Kenners*

Officiële importeur &  
distributeur van Instant Brands  
in de Benelux



**Neem contact met ons op**  
**E-mail:** [info@instantpot.nl](mailto:info@instantpot.nl)  
**Telefoon:** +31 (0)85 301 2306  
[www.instantpot.nl](http://www.instantpot.nl)

**Kenners bv**

's-Gravenweg 332A 2911BK  
Nieuwerkerk aan den IJssel

**E-mail:** [info@kenners.nl](mailto:info@kenners.nl)  
**Telefoon:** +31 (0)85 301 2306

**Instant®**

# Welkom bij uw nieuwe Instant Pot® Duo Plus!

Wij heten u welkom in de wereld van de Instant thuishokks. We zijn blij om uw kookervaring een kickstart te geven met Instant Brands!

We hopen dat u van uw Instant Pot zult genieten en hem vele jaren zult gebruiken.



## Scannen om aan de slag te gaan!

Om uw ervaring met Instant zo eenvoudig mogelijk te maken, zijn er 4 eenvoudige stappen met instructievideo's om u te begeleiden. Scan de QR-code en volg de stappen om in een mum van tijd een expert te worden!

<https://www.instantpot.nl>



Download de **Instant Brands® Connect-app** voor toegang tot meer dan 1000 receptideeën.



Bezoek het **YouTube-kanaal van Instant Pot Benelux** voor nuttige instructievideo's over producten.



Word lid van de **Instant Pot NL Facebook-gemeenschap** en laat je inspireren door deze actieve groep met kooktips, trucs en recepten van Instant thuishokks!

## **INHOUD**

Veiligheidsinstructies	4
Belangrijke veiligheidsmaatregelen	5
Garantie	10
Recyclen	12
Product specificaties	13

## **⚠ WARNING**

### **Veiligheidsinstructies**

Bij Instant willen we dat u zich op uw gemak voelt met onze producten. Onze Instant Duo Plus is ontworpen met u en uw veiligheid in gedachten.

Lees vóór gebruik alle instructies en volg ze nauwgezet op. Het niet naleven van deze belangrijke veiligheidsmaatregelen kan letsel en/of schade aan eigendommen veroorzaken en de garantie ongeldig maken.

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd om het risico op brand, elektrische schokken en letsel te verminderen.



# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

## ⚠️ WARNING

### LEES ALLE INSTRUCTIES!

#### Ingebruikname

- **CORRECT** Plaats het apparaat alleen op een werkblad. Gebruik het apparaat altijd op een vlakke, stabiele en niet-brandbare ondergrond.
- **CORRECT** Zorg ervoor dat alle onderdelen droog en schoon zijn voordat u de binnenpan in het kooktoestel plaatst.
- Plaats het apparaat **NIET** op of in de buurt van een gasfornuis/elektrische brander of een hete oven.
- Gebruik het product **NIET** in de buurt van water of vlammen.
- **NIET** buitenshuis gebruiken. Uit de buurt van direct zonlicht houden.
- Plaats het apparaat **NIET** op voorwerpen die de ventilatieopeningen aan de onderkant van het apparaat kunnen blokkeren.

#### Algemeen gebruik

De uitneembare binnenpan bereikt tijdens gebruik zeer hoge temperaturen en kan, als deze vol is, zwaar zijn.

- **CORRECT** Gebruik ovenhandschoenen bij het verplaatsen van de binnenpan en het verwijderen van de accessoires.
- **CORRECT** Plaats hete accessoires op een hittebestendig oppervlak of kookplaat.
- **CORRECT** Wees voorzichtig bij het optillen van de binnenpan uit het kooktoestel, zodat u zich niet verbrandt.
- **CORRECT** Wees uiterst voorzichtig als het kooktoestel heet voedsel, hete olie of andere hete vloeistoffen bevat.
- Gebruik het apparaat **NIET** zonder de uitneembare binnenpan.
- Raak het metalen deel van het deksel, de hete oppervlakken van het apparaat of accessoires **NIET** aan tijdens of onmiddellijk na het koken, aangezien deze heet kunnen zijn. Gebruik alleen de zijhandgrepen om het apparaat te dragen of te verplaatsen.
- Gebruik het apparaat **NIET** voor frituren met olie.
- Verplaats het apparaat **NIET** terwijl het in werking is en wees uiterst voorzichtig bij het weggooien van heet vet.

## ⚠ WARNING

- Laat **NOOIT** kinderen of mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens het apparaat gebruiken.
- **CORRECT** Houd het apparaat altijd onder toezicht als het wordt gebruikt in de aanwezigheid van kinderen en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens.
- Gebruik het apparaat **NIET** voor andere doeleinden dan huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Laat het apparaat tijdens gebruik **NIET** onbeheerd achter.

### Koken onder druk

Het apparaat kookt onder druk. Onjuist gebruik kan brandwonden, verwondingen en/of materiële schade veroorzaken.

- **CORRECT** Laat het apparaat op natuurlijke wijze druk ontsnappen of laat alle overtollige druk ontsnappen voordat u het opent.
- **CORRECT** Zorg ervoor dat het apparaat goed gesloten is voordat u het in gebruik neemt.
- **CORRECT** Controleer of het stoomaflaatventiel correct geplaatst is.
- **CORRECT** Gebruik het Instant Pot-deksel bij snelkoken. Voor instructies over het gebruik van het deksel kunt u de handleiding lezen.
- **CORRECT** Schakel het apparaat uit als er langer dan 3 minuten gestaag stoom uit het stoomaflaatventiel of de vlotterklep ontsnapt. Als er stoom uit de zijanten van het deksel komt, schakel dan het apparaat uit en controleer of de afdichtring correct is geplaatst.
- **CORRECT** Controleer het stoomaflaatventiel, de stoompijp, het antiblokkeersysteem en de vlotterklep op verstopping voor gebruik. Zie de handleiding voor instructies over het reinigen van deze onderdelen.
- Verwijder het deksel **NIET** met onbeschermden handen.
- Probeer **NIET** het deksel met geweld van de behuizing van de Instant Pot te verwijderen.
- Verplaats het apparaat **NIET** als het onder druk staat.
- Bedek of blokkeer de afvoerplep en/of vlotterklep **NIET** met een doek of ander voorwerp.
- Probeer **NIET** het kooktoestel te openen voordat de druk is verdwenen en de interne druk volledig is ontlast. Als u het kooktoestel opent terwijl het nog onder druk staat, kan de hete inhoud er letterlijk uitspatten en brandwonden of andere schade veroorzaken.
- Plaats uw gezicht, handen of blote huid **NIET** op of boven het stoomaflaatventiel wanneer het apparaat in werking is of nog steeds onder druk staat.
- Leun **NIET** over het apparaat wanneer u het deksel verwijdert.

## ⚠ WARNING

### Hoeveel ingrediënten voor snelkoken

Het apparaat kookt onder druk. Onjuist gebruik kan brandwonden, verwondingen en/of materiële schade veroorzaken.

- Doe het kooktoestel **NIET** te vol. Het risico bestaat dat de stoompijp verstopt raakt en er overmatige druk ontstaat.
- Vul de binnenpan **NIET** voorbij de lijn "PC MAX — 2/3".
- Vul de binnenpan **NIET** verder dan de lijn "PC MAX - 1/2" als de ingrediënten tijdens het koken in volume toenemen, zoals rijst, gedroogde bonen of gedroogde groenten.

Wees zeer voorzichtig bij het koken en uitlekken van voedsel zoals appelmoes, veenbessen, parelgort, haver, spliterwten, spaghetti, enz. omdat ze schuim of spatten kunnen vormen die de stoompijp, het stoomaflaatventiel en/of de stoomvrijgaveknop kunnen verstoppem.

- Vul de binnenpan **NIET** boven de "PC MAX-1/2"-lijn wanneer u deze ingrediënten bereidt. Als u dit wel doet, kan dit persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen veroorzaken en kan de garantie komen te vervallen.
- Plaats **GEEN** voedsel dat te groot is in de binnenpan, omdat dit brandgevaar en/of persoonlijk letsel kan veroorzaken.
- **CORRECT** Controleer of de afdichtring correct is geplaatst.

### Accessoires

Gebruik alleen accessoires of componenten die zijn goedgekeurd door Instant Pot. Het gebruik van onderdelen, accessoires of componenten die **NIET** door de fabrikant worden aanbevolen, kan letsel, brand of elektrische schokken veroorzaken.

- **CORRECT** Gebruik alleen de roestrijstalen binnenpan die is goedgekeurd voor de Duo Plus om het risico op drukverlies te verminderen.
- **CORRECT** Vervang de afdichtring alleen door een goedgekeurde Instant Pot-afdichtring om persoonlijk letsel en schade aan het apparaat te voorkomen.
- Gebruik de meegeleverde accessoires **NIET** in magnetrons, broodroosters, heteluchtovens of statische ovens, of op keramische kookplaten, elektrische spoelen, gasfornuizen of buitengrills.

## **⚠ WARNING**

### **Zorg en behoud**

- **CORRECT** Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het schoonmaakt of opbergt.
- **CORRECT** Leeg de behuizing van het kooktoestel volledig wanneer deze niet in gebruik is.
- Plaats **GEEN** brandbare materialen zoals papier, karton, plastic, polystyreen of hout in het apparaat.

### **Netsnoer**

Een kort netsnoer wordt minder snel door kinderen vastgegrepen, blijft minder snel haken of een persoon struikelt er minder snel over. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.

- Laat het netsnoer **NOOIT** over het werkblad hangen, gebruik **NOOIT** stopcontacten lager dan het werkblad en gebruik **NOOIT** een verlengsnoer.
- Laat het netsnoer **NIET** in contact komen met hete oppervlakken of open vuur, inclusief de kookplaat.
- Dit apparaat is uitgerust met een geaarde stekker met 2 pinnen. Om het risico op een elektrische schok te verminderen: Sluit het netsnoer **ALLEEN** aan op een geaard stopcontact.
- Verwijder de aarding **NIET**.

Als het apparaat wordt geleverd met een afneembaar netsnoer: Sluit eerst het netsnoer aan op het apparaat en vervolgens op het stopcontact.

### **Elektrische waarschuwing**

De behuizing van het kooktoestel bevat elektrische componenten die een risico op een elektrische schok kunnen opleveren. Het niet opvolgen van deze instructies kan een elektrische schok veroorzaken.

Om uzelf tegen elektrische schokken te beschermen: Om het apparaat uit te schakelen, selecteert u Annuleren en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.

- Haal **ALTIJD** de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt, voordat u onderdelen of accessoires verplaatst of verwijderd en voordat u het schoonmaakt.
- Om de stekker los te koppelen, pakt u deze vast en trekt u hem uit het stopcontact. Trek **NOOIT** aan het netsnoer.



## **⚠ WARNING**

- **INSPECTEER** het apparaat en het netsnoer regelmatig. Gebruik het apparaat **NIET** als het netsnoer of de stekker tekenen van schade vertoont, als het apparaat niet goed werkt, of als het gevallen is of op welke manier dan ook beschadigd is.

Als u problemen ondervindt, kunt u per e-mail contact opnemen met de klantenservice op [info@instantpot.nl](mailto:info@instantpot.nl) of telefonisch op +31 (0)85 301 2306.

- Plaats het apparaat **NIET** onder een waterstraal om het schoon te maken.
- Knoei **NIET** met de veiligheidsmechanismen om schade aan mensen en/of voorwerpen te voorkomen.
- Giet **GEEN** vloeistoffen of voedsel van welke aard dan ook in de pan zonder dat de binnenpan is geplaatst.
- Dompel het netsnoer, de stekker of het apparaat **NIET** onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat **NIET** met andere elektrische systemen dan 220-240V~ 50-60Hz.

## **BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**

# GARANTIE

Instant Brands (Ireland) Limited en Instant Brands Inc. (gezamenlijk het "bedrijf") garanderen dat dit product vrij is van defecten in vakmanschap en materialen, bij normaal huishoudelijk gebruik, gedurende één (1) jaar vanaf de datum van levering. Deze beperkte garantie is alleen geldig voor de oorspronkelijke koper en voor gebruik in de EU. Deze garantie dekt geen apparaten die buiten de EU worden gebruikt.

Om service te ontvangen onder deze beperkte garantie moet u een bewijs van de oorspronkelijke aankoopdatum overleggen en, op verzoek, de apparatuur retourneren. Op voorwaarde dat het product wordt gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de meegeleverde instructies (ook beschikbaar op [instantbrands.co.uk](http://instantbrands.co.uk)), zal het bedrijf, naar eigen goeddunken: (i) defecten in productie en materialen repareren; of (ii) het apparaat vervangen.

Als het apparaat wordt vervangen, vervalt de beperkte garantie op het vervangende apparaat binnen 12 maanden na de oorspronkelijke aankoopdatum. Het bedrijf draagt geen verzendkosten voor interventies die onder de garantie vallen.

## Beperkingen en uitsluitingen

Elke wijziging of poging tot wijziging van het apparaat kan de veilige werking ervan beïnvloeden en ernstige schade aan mensen of eigendommen veroorzaken. Elke wijziging of poging tot wijziging van het apparaat of enig onderdeel ervan maakt de garantie ongeldig, tenzij een dergelijke wijziging of poging tot wijziging uitdrukkelijk is goedgekeurd door het bedrijf.

Deze garantie dekt niet (1) normale slijtage van onderdelen; (2) schade als gevolg van nalatig, onredelijk of oneigenlijk gebruik van het product, onjuiste montage of demontage, gebruik in strijd met de instructies, het niet uitvoeren van redelijkerwijs noodzakelijk onderhoud, schade veroorzaakt door overmacht (zoals brand, overstroming, orkanen en tornado's) of van eventuele uitgevoerde reparaties of wijzigingen, tenzij de tussenkomst uitdrukkelijk is aangegeven en geautoriseerd door het bedrijf; en (3) reparaties die nodig zijn als gevolg van ander gebruik dan normaal thuisgebruik of in strijd met gepubliceerde gebruikers- of bedieningsaanwijzingen.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is elke burgerlijke aansprakelijkheid van het bedrijf voor producten of onderdelen die defect lijken beperkt tot de reparatie of vervanging van het product of een van de onderdelen ervan, en kan deze niet hoger zijn dan de aankoopprijs van een vergelijkbaar vervangend product.

Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald en voor zover toegestaan door de wet, (1) geeft het bedrijf geen garanties, voorwaarden of verklaringen, expliciet of impliciet, gebruik, handel of anderszins met betrekking tot de apparatuur of enig onderdeel daarvan dat onder deze garantie valt en (2) Het bedrijf wijst alle aansprakelijkheid af voor indirecte, incidentele of vervolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of de prestaties van de apparatuur of schade die voortvloeit uit economische verliezen, verlies van eigendom, verlies van inkomsten of winst, verlies van plezier of gebruik, kosten voor verwijdering, installatie of andere gevolgschade van welke aard dan ook. Mogelijk hebt u rechten en rechtsmiddelen onder de toepasselijke wetgeving, naast eventuele rechten of rechtsmiddelen die mogelijk beschikbaar zijn onder deze beperkte garantie.

## **GARANTIESERVICE**

Om garanteservice te verkrijgen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via het e-mailadres [info@instantpot.nl](mailto:info@instantpot.nl) of telefonisch +31 (0)85 301 2306. Als wij het probleem niet kunnen oplossen, wordt u mogelijk gevraagd uw apparaat voor kwaliteitscontrole naar de serviceafdeling te sturen. Instant Pot is niet verantwoordelijk voor verzendkosten in verband met garanteservice. Vermeld bij het retourneren van uw apparaat uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en een bewijs van de oorspronkelijke aankoopdatum, evenals een beschrijving van het probleem dat u ondervindt met het apparaat.

### **Neem contact met ons op**

E-mail: [info@kenners.nl](mailto:info@kenners.nl)

Telefoon: +31 (0)85 301 2306

### **Kenners bv**

's-Gravenweg 332A

2911BK Nieuwerkerk aan den IJssel

Deze garantie is voor het laatst bijgewerkt op 1 september 2019 voor alle producten die zijn verkocht vanaf [1 november 2019]. Als uw product wordt geleverd met onze oudere garantieversie, blijft uw garantie gerespecteerd.

## RECYCLEN

Dit apparaat voldoet aan de WEEE-richtlijn 2012/19/EU betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU en de herzieningen ervan, evenals aan de Laagspanningsrichtlijn (LVD) 2014/35/EU en de herzieningen ervan. Deze markering geeft aan dat dit product in het Verenigd Koninkrijk en de EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, moet u het op een verantwoorde manier recycelen om het duurzame hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen.

Als u uw gebruikte apparaat wilt retourneren, gebruikt u de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de klantenservice voor meer informatie over recycling en AEEA.



## Product specificaties

Model	Wattage	Vermogen	Volume	Gewicht	Dimensies
DPPC604	840-1000W	220-240V~ 50-60 Hz	5,7 liter	5,58 kg	cm: 34,1 L x 33,9 B x 32,4 H

### Download de volledige handleiding

[instantbrands.co.uk/product-manuals](https://instantbrands.co.uk/product-manuals)



### Kooktijdschema

Instant Brands® Connect-app



### Recepten

<https://instantpot.nl/recepten/>



# Kenners

Officiële importeur & distributeur van  
Instant Brands in de Benelux

## Vervangingsonderdelen en accessoires

<https://www.instantpot.nl/accessoires>

## Neem contact met ons op

**E-mail:** [info@instantpot.nl](mailto:info@instantpot.nl)

**Telefoon:** +31 (0)85 301 2306

[www.instantpot.nl](http://www.instantpot.nl)

### **Kenners bv**

's-Gravenweg 332A

2911BK Nieuwerkerk aan den IJssel